


MODE OPERATOIRE PLINTHE OLYKIT REHAUSSE




1 Faites coulisser la bride le long de la platine.



2 Serrez le colier de la bride à l'aide des deux vis fournies.



3 Desserrez la vis de l'interface réglable.



4 Faites coulisser vos interfaces dans la plinthe (maximum 3 interfaces par plinthe).



5 Positionnez la plinthe devant la bride et réglez la hauteur (10 mm au dessus du sol). Serrez la vis.



6 Votre plinthe est installée.