


DÉPLACEMENT ET DÉPLOIEMENT

Déplacer la PIRL CLASSIC au point d'utilisation souhaité **1**. Déployer la PIRL CLASSIC en prenant appui sur les **2** patins côté escalier.



1



2

MISE EN PLACE DES STABILISATEURS



3



4



5

Déployer les stabilisateurs rabattables situés de part et d'autre sur l'arrière de l'escabeau **3** en les déverrouillant à l'aide de la molette **4**. Mettre en place les stabilisateurs **5** et les verrouiller à l'aide de la molette **4**.


DÉPLOIEMENT DES GARDE-CORPS



6



7



8

Pour déployer les garde-corps, les pousser vers le haut pour débloquent le verrouillage automatique **6** et tout en gardant la position, les ouvrir jusqu'à la butée d'arrêt **7**. Le verrouillage automatique s'enclenche une fois les garde-corps relâchés **8**. Pour replier les garde-corps, faire la même manipulation **6** et tout en gardant la position, les fermer jusqu'à la butée d'arrêt.

ACCÈS SUR LA PIRL CLASSIC

Monter sur la PIRL CLASSIC face à l'escalier **9** et pousser le double portillon vers l'intérieur **10**. Une fois sur la plateforme de travail, le double portillon se repositionne automatiquement pour travailler en toute sécurité **11**. Pour la descente, ramener le double portillon vers l'intérieur **12** et descendre face à l'escalier.



Pour la manipulation et l'utilisation en toute sécurité de la PIRL CLASSIC, ACBI préconise de s'équiper de chaussures de sécurité **13**.

